












| | | | | | |
|---|-------|---|---|-----|---|
|  | 500 A | Straight male terminal Gerade endverschlüÙe Raccord droit Terminale diritto |  | 510 | Adjustable elbow fitting Krümmen verstellbar Coude orientable Gomito orientabile |
|  | 500 B | Straight male terminal Gerade endverschlüÙe Raccord droit Terminale diritto |  | 520 | Adjustable tee fitting Verschraubung in T-form verstellbar Té orientable Tee orientabile |
|  | 800 | Straight male terminal Gerade endverschlüÙe Raccord droit Terminale diritto |  | 520 | Adjustable tee fitting Verschraubung in T-form verstellbar Té orientable Tee orientabile |
|  | 710 | Pivoted adaptor Einschraub-stutzen Adaptateur orientable Adattatore orientabile |  | 521 | Adjustable tee fitting with test point Verschraubung in T-form verstellbar mit drucklufteinlaÙ Té orientable avec valve de prise de pression Tee orientabile con presa pressione |
|  | 720 | Pivoted adaptor Einschraub-stutzen Adaptateur orientable Adattatore orientabile |  | 523 | Adjustable tee fitting with test point Verschraubung in T-form verstellbar mit drucklufteinlaÙ Té orientable avec valve de prise de pression Tee orientabile con presa pressione |
|  | 730 | Pivoted adaptor Einschraub-stutzen Adaptateur orientable Adattatore orientabile |  | 530 | Adjustable tee fitting Verschraubung in T-form verstellbar Té orientable Tee orientabile |
|  | 740 | Pivoted adaptor Einschraub-stutzen Adaptateur orientable Adattatore orientabile |  | 530 | Adjustable tee fitting Verschraubung in T-form verstellbar Té orientable Tee orientabile |
|  | 741 | Pivoted adaptor Einschraub-stutzen Adaptateur orientable Adattatore orientabile |  | 531 | Adjustable tee fitting with test point Verschraubung in T-form verstellbar mit drucklufteinlaÙ Té orientable avec valve de prise de pression Tee orientabile con presa pressione |
|  | 742 | Pivoted adaptor Einschraub-stutzen Adaptateur orientable Adattatore orientabile |  | 540 | Adjustable 45° elbow fitting Einschraubsteckverbindungen (positionierbar) Raccord orientable Terminale orientabile |
|  | 743 | Pivoted adaptor Einschraub-stutzen Adaptateur orientable Adattatore orientabile |  | 541 | Adjustable cross fitting Einschraubsteckverbindungen (positionierbar) Raccord orientable Terminale orientabile |
|  | 510 | Adjustable elbow fitting Krümmen verstellbar Coude orientable Gomito orientabile |  | 542 | Adjustable 90° tee fitting Einschraubsteckverbindungen (positionierbar) Raccord orientable Terminale orientabile |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|
|  | 543 | Adjustable "F" fitting Einschraubsteckverbindungen (positionierbar) Raccord orientable Terminale orientabile |  | 649 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |
|  | 660 | Swivel stud Schnellanschlußstutzen Embase Innesto |  | 651 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |
|  | 653 5B | Swivels bulkhead stud Drehbares Bulkhead Embase passe cloison tournant Innesto passaparete girevole |  | 715 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |
|  | 653 B2412 | Swivels bulkhead stud with 24° cone Drehbares Bulkhead mit Kegel 24° Embase passe cloison tournant avec cone 24° Innesto passaparete girevole con sede 24° |  | 725 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |
|  | 615 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |  | 735 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |
|  | 625 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |  | 745 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |
|  | 635 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |  | 746 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |
|  | 645 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |  | 747 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |
|  | 646 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |  | 748 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |
|  | 647 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |  | 749 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |
|  | 648 | Swivel block Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Bloc tournant Blocchetto girevole |  | 751 | Swivel adaptor Einschraubstutzen mit schnellanschluß drehbar Adaptateur tournant Adattatore girevole |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|-----|---|
|  | 515 | Swivel elbow Drehgelenkstutzen Bloc tournant Blocchetto girevole |  | 547 | Swivel tee 90° Einschraubsteckverbindungen (drehbar 360°) 90° T-Form Raccord tournant à té 90° tournant Terminale girevole a T 90° |
|  | 515 | Swivel elbow Winkel-einschraubsteckverbindung Coude tournant Gomito girevole |  | 548 | Swivel cross 90° Einschraubsteckverbindungen (drehbar 360°) Kreuz 90° Raccord à croix 90° tournant Terminale girevole a croce 90° |
|  | 525 | Swivel tee Verschraubung in t-form drehbar Té tournant Tee girevole |  | 549 | Swivel cross 90° Einschraubsteckverbindungen (drehbar 360°) Kreuz 90° Raccord à croix 90° tournant Terminale girevole a croce 90° |
|  | 525 | Swivel tee Verschraubung in t-form drehbar Té tournant Tee girevole |  | 551 | Swivel "F" Einschraubsteckverbindungen (drehbar 360°) "F" Raccord tournant "F" Terminale girevole "F" |
|  | 526 | Swivel tee with test point Einschraubsteckverbindungen (drehbar) Raccord tournant avec prise pressionp Terminale girevole con presa pressione |  | 550 | Union Steckeinheiten Union Unione |
|  | 528 | Swivel tee with test point Einschraubsteckverbindungen (drehbar 360°) Raccord tournant avec prise pressionpart Terminale girevole con presa pressione |  | 503 | Male bulkhead fitting Gerade schott-steckverbindungen Raccord passe-cloison Terminale passaparete maschio |
|  | 535 | Swivel tee Verschraubung in t-form drehbar Té tournant Tee girevole |  | 553 | Union bulkhead Verbindung mit außergewinde Union pase-cloison Giunto dritto passaparete |
|  | 535 | Swivel tee Verschraubung in t-form drehbar Té tournant Tee girevole |  | 553 | Union bulkhead Verbindung mit außergewinde Union pase-cloison Giunto dritto passaparete |
|  | 536 | Swivel tee with test point Einschraubsteckverbindungen (drehbar) Raccord tournant avec prise pressionp Terminale girevole con presa pressione |  | 560 | Union 90° Steckeinheiten 90° Union 90° Unione 90° |
|  | 545 | Swivel elbow 45° Einschraubsteckverbindungen (drehbar 360°) Raccord coude 45° tournant Terminale a gomito 45° girevole |  | 563 | 90° bulkhead union Steckeinheiten - schott-steckverbindungen Union passe-cloison 90° 90° giunto passaparete |
|  | 546 | Swivel cross Einschraubsteckverbindungen (drehbar) Raccord tournant à croix Terminale girevole a croce |  | 570 | Tee union Verbindung in T-Form Union à té Giunto a tee |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|----------|--|---|---------|--|
|  | 580 | Cross union Verbindung Kreuz Union à croix Giunto a croce |  | 780 | Adaptor Verbindungsstutzen Adaptateur Adattatore |  | 753/653 | Bulkhead adaptor Schottverbindungsstutz Adaptateur passe-cloison Adattatore passaparete |
|  | 800 120901615M | Straight terminal with steel spring support for tubings Gerade einschraubsteckverbindung mit Stahlfeder für die stütze des rohres Raccord droit avec ressort acier pour tube Terminale diritto con molla in acciaio per rinforzo tubo | | | | | | |
|  | 790 | Test point Prüfanschlöß Prise de pression pneumatique Presa di pressione pneumatica |  | 763/663 | Bulkhead adaptor Schottverbindungsstutz Adaptateur passe-cloison Adattatore passaparete | | | |
|  | 79018150HX01 | Bulkhead test point Bulkhead Prüfanschlöß Prise de pression passe-cloison Presa di pressione passaparete |  | 703 /603 | Bulkhead adaptor Schottverbindungsstutz Adaptateur passe-cloison Adattatore passaparete | | | |
|  | 79018150HX03 | Bulkhead test point with tube 8x1 Bulkhead Prüfanschlöß mit Rohr 8x1 Prise de pression pneumatique passe-cloison avec tube 8x1 Presa di pressione pneumatica passaparete con tubo 8x1 | | | | | | |
|  | VSM | Drain valve Ablaßventil Valve de purge Valvola di spurgo condensa |  | 703...B | Coupling with double o-ring sealing on thread Einschraubstutzen mit kontermutter und o-ring am Gewinde Union à étanchéité avec joint sur filétage Giunzione con doppia tenuta o-ring su filetto | | | |
|  | 750 | Adaptor Verbindungsstutzen Adaptateur Adattatore |  | 652 | Threaded extension Verlängerungsstück mit gewinde Prolongement fileté Prolunga filettata | | | |
|  | 7505KV01 | Adaptor Verbindungsstutzen Adaptateur Adattatore |  | GMM | 90° with double o-ring sealing Einschraubstutzen 90° mit kontermutter und o-ring Unions à étanchéité avec joint Giunzione 90° con doppia tenuta o-ring | | | |
|  | 760 | Adaptor Verbindungsstutzen Adaptateur Adattatore |  | 763...PG | Male/female 90° bulkhead extended elbow Schott-steckverbindung Passe-cloison male/femelle 90 prolongé Passaparete maschio/femmina 90° prolungato | | | |
|  | 770 | Adaptor Verbindungsstutzen Adaptateur Adattatore |  | 697 | Hosetail Schlauchstutz Embout Portagomma | | | |
|  | 7705KV01 | Adaptor Verbindungsstutzen Adaptateur Adattatore |  | 694 | Hosetail Schlauchstutz Embout Portagomma | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  | 695 | Plug Stopfen Bouchon Tappo | |
|  | 696 | Adaptor Adapter Adaptateur Riduzione | |
|  | 692 | Lock nut with or seat Kontermutter Contre-ecru avec emplacement or Ghiera con sede or | |
|  | 698 | Lock nut Gegenmutter Contre-ecru Ghiera | |
|  | ANE | Thrust ring and o-ring Druckring und o-ring Bague et joint torique Anello di contenimento | |
|  | VARI PN001 VARI PN002 | Pliers pipecutter Zange rohabschneider Pince et coupe tube Pinza taglia tubo | |
|  | VARI LM001 VARI LM002 | Spare blades Ersatzklingen Lame de rechange Lame di ricambio | |
|  | RTC TOOLS | | |
|  | | Distribution block with 3 holes M12x1,5 Verteilerblock 3x gewindelöcher M12x1,5 Bloc à 3 voies M12x1,5 Blocchetto a 3 vie M12x1,5 | |
|  | | Distribution block with 5 holes M16x1,5 Verteilerblock 5x gewindelöcher M16x1,5 Bloc à 5 voies M16x1,5 Blocchetto a 5 vie M16x1,5 | |
|  | | Distribution block with 1 hole M16x1,5 + 4 holes M12x1,5 Verteilerblock 1 Gewindelöcher M16x1,5 + 4 Gewindelöcher M12x1,5 Bloc à 1 voie M16x1,5 + 4 voies M12x1,5 Blocchetto a 1 via M16x1,5 + 4 vie M12x1,5 | |